

Пакер комбинированный нефте/водонабухающий AVRORA-П-НК

Параметры	Значения			
Условный диаметр обсадной колонны хвостовика, мм	102	114	114	140
Способ активации пакера	Помещение пакера в среду набухания			
Диаметр открытого ствола (в который будет производиться спуск и установка пакера)	120,3-126	142-155,6	152,4-155,6	228
Максимальный диаметр скважины под установку пакера, мм	144	160	170	240
Наружный диаметр уплотнителя пакера, мм	118	136	145	200
Общая длина пакера, +/- 50 мм	6300	7500	6400	5800
Максимальный выдерживаемый пакером перепад давления после полного набухания, МПа	68,9	68,9	68,9	68,9
Рабочая температура в зоне установки пакера, не более °С	До +110	До +130	До +120	До +120
Конструктивное исполнение пакера	Вулканизированный на трубе			