

Центратор прямоточный жесткий низкофрикционный AVRORA 281

Параметры	Значения		
Условный диаметр обсадной трубы, для которой предназначается изделие, мм	168	178	245
Рекомендуемый диаметр ствола скважины для установки центратора, мм	215,9; 220,7	215,9; 220,7	295,3
Длина центратора, мм	200 (±5)	250 (±5)	150 (±5)
Ширина ребра, мм	40	40	50
Количество ребер	6	6	6
Материал центратора	Алюминиевый сплав		